

Veillez spécifier la dimension du métier et donner le numéro de s

NILART

Bois

141-NA	Montant centre droit
142-NA	Montant centre gauche
166-NA	Planche supérieure (tête du métier)
101-NA	Patte avant droite
102-NA	Patte avant gauche
103-NA	Patte arrière droite (sans taquet)
104-NA	Patte arrière gauche (sans taquet)
111-NA	Traverse latérale supérieure droite (sans taquet)
112-NA	Traverse latérale supérieure gauche (sans taquet)
113-NA	Traverse latérale inférieure droite
114-NA	Traverse latérale inférieure gauche
150-NA	Traverse de pédalier avant
152-NA	Traverse inférieure centrale
151-NA	Traverse inférieure reliant les pattes arrières
155-NA	Poitrinière ou porte-fils
164-NA	Ensemble avant avec tourillons et toile
165-NA	Ensemble arrière avec tourillons
121D-NA	Epée droite (avec ferrure)
121G-NA	Epée gauche (avec ferrure)
156-NA	Chapeau du battant
157-NA	Semelle du battant
158-NA	Glissoire à navette
168-NA	Traverse supérieure de cadre à lames (avec fiches de métal pour pesée)
169-NA	Traverse inférieure de cadre à lames
167-NA	Planche de boîte à bricotteaux (avant ou arr.)
153-NA	Bricotteaux (marmoussets) (la paire assemblée)
1399-NA	Espaceur de bricotteaux (marmoussets)
140-NA	Contremarche
143-144-NA	Guide de contremarches
131-NA	Support de pédalier
130-NA	Pédale avec extension
135-NA	Douille de pédalier
132-NA	Planche sous le pédalier
123-NA	Planche pour centrer les cliquets
125-NA	Levier à main avec cliquet
126-NA	Pédale de frein

Métal

421-NA	Bouts de cadre à lames (la paire)
4249-NA	Ressort pour bout de cadre à lames
422-NA	Support de lisses
55-NA	Crochet à ressort pour support de lisses
423-NA	Crochet pour support de lisses
419-NA	Pesée pour cadre à lames - 170 g (6 on.)
5622-NA	Ferrure reliant les bricotteaux au centre
5629-NA	Ferrure reliant les bricotteaux au centre
5619-NA	Tige support de bricotteaux (8-12 lames)
5619-16-NA	Tige support de bricotteaux (16 lames)

NILART

Métal

4519-8-NA	Tige de pédalier (8 lames)
4519-12-NA	Tige de pédalier (12 lames)
4519-16-NA	Tige de pédalier (16 lames)
425-NA	Tige pour retenir les ressorts de pédales
416-NA	Ressort pour pédale (avec mousqueton)
406-NA	Renfort de cliquet pour levier à main
407-NA	Renfort de cliquets d'ensouple avant
417-NA	Support de levier à main
412-NA	Taquet d'ensouple
3000-4701	Cercle de frein en acier plat
403-NA	Câble de frein
4719-NA	Renfort de frein
4729-NA	Bascule de frein
3000-5884	Ressort de frein
418-NA	Ferrure du bas des épées
461-NA	Crochet pour plier l'arrière du métier
3201-4521	Crochets à pédales (set de 10)

Fonte

302-NA	Tourillon uni
303-NA	Tourillon à frein
308-NA	Tourillon dentelé
304-NA	Manivelle
306-NA	Cliquet pour levier à main
307D-NA	Cliquet d'ensouple avant (court)
307LD-NA	Cliquet d'ensouple avant (long)

Plastique

6101-NA	Glissoire de bricotteaux, support de cadre à lame
6102-NA	Nylon de bout de cadre à lames
1109-NA	Taquet pour pédale de frein
3000-9229	Pare-chocs pour battant (montant centre)

Corde

3000-7529	Corde pour frein
3200-7021	Cordes à pédales rouge (set de 12)
3200-7031	Cordes à pédales jaune (set de 12)
3200-7041	Cordes à pédales bleu (set de 12)

NILART - PEDALIER ARRIERE

Bois

136-NA	Traverse latérale arrière droite avec patte
137-NA	Traverse latérale arrière gauche avec patte
150-NA	Traverse de pédalier arrière
177-NA	Traverse avec guides de pédales
175-NA	Traverse arrière recouvrant les guides de péd.
176-NA	Traverse biseautée supportant les pédales
130P-NA	Pédale avec levier correcteur

Métal

6219-NA	Crochet réunissant la traverse latérale arrière à la patte arrière
---------	---